

GASTRORAG

ПАСПОРТ

КИПЯТИЛЬНИК

Модель: DK-KST-S-10, DK-KST-S-16



1. Внимание

1. Не используйте устройство рядом с источниками тепла или во влажных местах;
2. Берегите устройство от детей;
3. Перед включением убедитесь, что внутри есть вода. Избегайте выкипания воды, так как из-за этого нагревательный элемент может быть поврежден.
4. Во время хранения отключайте устройство от сети и сливайте из него воду.
5. Чтобы избежать образования накипи регулярно (каждые 15 дней) очищайте внутреннюю поверхность устройства. Перед чисткой убедитесь, что электропитание отключено и внутри нет воды.
6. Наполненное водой устройство не трясите и не переворачивайте, во избежание попадания воды внутрь, на электросхемы. Не погружайте в воду.
7. При поломке не пытайтесь чинить устройство самостоятельно, обратитесь к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта.
8. Если светодиод отключился при выкипании воды (автоматическая защита от выкипания), немедленно отключите электропитание и подождите 5-10 минут прежде, чем снова включать устройство. Либо перед включением долейте немного холодной воды.

2. Использование

1. Убедитесь, что штепсель подходит к устройству, а электропроводка заземлена.
2. Уровень воды не должен быть выше максимальной отметки. Подключите устройство. Если загорелся красный светодиод - это означает, что устройство работает нормально. Если КРАСНЫЙ светодиод погас, а загорается ЗЕЛЕНЫЙ – это означает, что вода закипела.
3. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к работающему устройству и не подпускайте к нему детей.

3. Технические характеристики

Модель: DK-KST-S-10

Емкость 10 л
Габариты ДхШхВ: 235х335х470см
Мощность: 1,50 кВт
Параметры электросети: 220В/50Гц

Модель: DK-KST-S-16

Емкость 16 л
Габариты ДхШхВ: 265х335х470см
Мощность: 1,50 кВт
Параметры электросети: 220В/50Гц