

GASTRORAG

ПАСПОРТ

МАРМИТ-ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ

МОДЕЛЬ: HW-815



**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данное оборудование следует устанавливать на ровной поверхности. Дистанция до пожаробезопасных материалов должна составлять по 10 см как слева, так и справа от витрины. Поблизости от оборудования должны быть установлены соответствующие переключатель, плавкий предохранитель или устройство защиты от утечки тока. К вышеупомянутому оборудованию запрещён доступ неавторизованного персонала, однако, оно должно быть досягаемо для сервисных специалистов;
2. Эксплуатация оборудования должна проводиться с соблюдением электротехнических стандартов. Проверьте характеристики местных сетей питания. Их показатели должны соответствовать значениям номинального напряжения, указанным на информационной табличке, также убедитесь, что оборудование правильно заземлено;
3. Эксплуатация данного оборудования разрешается только после проверки выполнения рекомендаций по технике безопасности. При проявлении малейших сбоев в работе, прекратите эксплуатацию данного оборудования. Немедленно свяжитесь с квалифицированным мастером;
4. Перед пуском данное оборудование следует правильно установить и настроить. После тщательного осмотра и отсутствия возможных неполадок, мармит может безопасно эксплуатироваться операторами;
5. Осмотрите электропроводку и мармит. Персонал, устанавливающий данное оборудование, обязан нести ответственность за соблюдение инструкций. Перед демонтажом оборудования его необходимо отключить от питания и дать остыть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HW-815
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	650 Вт
Количество полок	4

УСТАНОВКА

1. Оборудование подключается к сети напряжением в 220В. Мармит дисплей для пиццы следует правильно заземлить;
2. Подсоединение к питанию выполняется соответствующей фазой и нулевой проводкой;
3. Оборудование размещается на ровной поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подсоедините мармит для пиццы к соответствующему источнику питания. Если индикатор питания загорается, это значит, что оборудование подсоединено к сети.

2. Выставьте при помощи термостата необходимую вам температуру. Загорится индикатор подогрева. Температура внутри мармита начнёт подниматься.
3. Включите подсветку мармита для лучшей видимости его содержимого.
4. Включите поворотный механизм. Полки с содержимым начнут медленно вращаться вокруг оси.

Предупреждение!

1. Если оборудование не используется, отключите прибор от сети питания. Иначе вентилятор будет продолжать работу и это может привести к его быстрому износу.
2. Когда производите замену воды, соблюдайте осторожность, если произойдет переливание воды, то схема может быть повреждена.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Перед началом очистки оборудования следует отключить питание с целью предупреждения несчастных случаев;
2. Проводите санитарные процедуры ежедневно. Используйте неагрессивные моющие средства для очистки мармита, после чего промойте его чистой водой;
3. Тщательно промойте внутреннюю поверхность мармита. Используйте неагрессивные моющие средства для очистки внутренней поверхности, после чего промойте его чистой водой. После окончания процедуры, закройте дверцу, включите питание и затем выставьте термостат на максимальное значение. Оставьте оборудование включённым на некоторое время для просушки внутреннего пространства мармита.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно **пункту обслуживание и уход**). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**